

Reinigung für Dekorplatten in der Küche (Oberfläche Kristall-Hochglanz)

Reinigungsprodukte

Duotuch gelb 18x24cm (301015)

für normale bis starke Verschmutzung auf Oberflächen

Dustartuch gelb 35x40cm (305087)

für die sanfte Reinigung von empfindlichen Oberflächen, optimal in Verbindung mit dem Dustar-Cleaner zum fusselfreien Abwischen von leichten bis normalen Verschmutzungen auf Oberflächen

Abledertuch weiß-grau 40x45cm (304163)

besonders weiches Tuch, gleitet leicht über Glanzflächen sorgt auf Glanzflächen im Küchenbereich für schonende Trocknung und streifenfreien Glanz

Dustar-Cleaner gelb 500ml (305082) mit Schaumpumpe (309082)

Spezialreiniger für Hochglanz-Oberflächen, materialschonende Reinigung in Verbindung mit dem Dustartuch

Kraftreiniger gelb 500ml mit Schaumpumpe (305100)

für die Reinigung von Dekorplatten und Oberflächen, vor allem bei fetthaltiger Verschmutzung besonders umweltverträglich und schonend



Anwendungen

Tägliches Reinigen

Einen Hub Dustar-Cleaner auf das trockene Dustar-Tuch geben und mit sanftem Druck reinigen. Staub und leichter Schmutz wird gebunden und schonend entfernt. Mit Antistatik-Effekt gegen schnelle Wiedereinstaubung.

Bei starker Verschmutzung

Einen Hub Kraftreiniger auf das feuchte Duotuch geben und den Schmutz auf der Wandverkleidung lösen. Bei starker und eingetrockneter Verschmutzung den Reiniger kurze Zeit einwirken lassen. Den gelösten Schmutz mit dem feuchten Duotuch abnehmen und mit dem Abledertuch nachreiben und streifenfrei nachtrocknen.

Hinweise

Für die Reinigung der Oberfläche ist nur Wasser mit alkalischen Reinigungsmittelzusätzen (z.B. Spülmittel) zulässig. Eine Klarwasser-Nachspülung wird empfohlen. Nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln, (z.B. Scheuerschwämmen, Scheuerbürsten, Scheuermilch), Alkoholen und Lösungsmitteln (z.B. Benzin, Aceton, Verdünnung). Von Utensilien mit Saugnäpfen wird abgeraten. Manche Saugnäpfe hinterlassen (durch chemische Reaktionen) Abdrücke auf den Platten, welche sich nicht entfernen lassen. Die Silikonfugen müssen regelmäßig auf ihre Haltbarkeit hin überprüft werden. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen gerne zu Verfügung.

Zufrieden?

Dann bewerten Sie uns bei Google.

Falls nicht, kontaktieren Sie uns.

Vielen Dank

